

- 1 连接有线网络，开机
- 2 设置有线 ip（机器自动获取或手动设置都可以）
- 3 在电脑端口打开一个浏览器，地址栏中输入打印机有线 ip，然后回车
- 4 选择网络—无线设置—开启无线
- 5 找到需要连接的路由器名称（ssid）
- 6 选择它并输入路由器密码后点击---应用
- 7 拨下网线（有线，无线不能同时使用）
- 8 在打印机上观察无线按钮，应该在闪烁，再过一会会常亮，然后打印机上会显示出无线 ip（如果不显示，可以通过打印网络配置页来确认无线 ip）
- 9 目前 无线 ip 已经设置成功，运行光盘，安装时连接方式选择无线连接，软件搜索到打印机安装即可。

