



COLOR LASERJET PRO MFP

用户指南



M176



M177



HP Color LaserJet Pro MFP M176、M177

用户指南

版权和许可证

© 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

未经事先书面许可，严禁进行任何形式的复制、改编或翻译，除非版权法另有规定。

此处包含的信息如有更改，恕不另行通知。

HP 产品及服务的保修仅以随该产品及服务提供的书面保修声明为准。本文所述任何内容不应被视为附加保修。对任何技术或编辑错误或者本文所述内容的遗漏，HP 不承担任何责任。

Edition 1, 11/2014

部件号：CZ165-91006

商标声明

Adobe®、Acrobat® 和 PostScript® 是 Adobe Systems Incorporated 的商标。

Apple 和 Apple 徽标是 Apple Computer, Inc. 在美国以及其它国家/地区注册的商标。iPod 是 Apple Computer, Inc. 的商标。iPod 只能用于合法复制，或在版权所有者的授权下复制。请勿盗用音乐作品。

蓝牙是其所有者所拥有的商标，并且经许可可由 Hewlett-Packard 公司使用。

Microsoft®、Windows®、Windows® XP 和 Windows Vista® 是 Microsoft Corporation 在美国的注册商标。

目录

1 产品简介	1
产品比较	2
产品视图	4
产品前视图	4
产品后视图	5
控制面板概述	6
LCD 控制面板布局 (M176n 型号)	6
触摸屏控制面板布局 (M177fw 型号)	7
控制面板主屏幕	8
2 纸盘	11
支持的纸张尺寸和类型	12
支持的纸张尺寸	12
支持的纸张类型	13
在进纸盘中装入纸张	15
3 打印	19
打印任务 (Windows)	20
如何打印 (Windows)	20
手动执行双面打印 (Windows)	20
每张打印多页 (Windows)	22
选择纸张类型 (Windows)	24
其他打印信息	26
打印任务 (Mac OS X)	27
如何打印 (Mac OS X)	27
手动执行双面打印 (Mac OS X)	27
每张打印多页 (Mac OS X)	28
选择纸张类型 (Mac OS X)	28
其他打印信息	28
基于 Web 的打印	30

HP ePrint	30
HP ePrint 软件	30
AirPrint	31
设置 HP 无线直接打印 (仅限触摸屏型号)	32
4 复印	33
复印	34
双面复印	35
优化复印质量	36
5 扫描	37
使用 HP 扫描软件进行扫描 (Windows)	38
使用 HP 扫描软件进行扫描 (Mac OS X)	39
6 传真	41
连接和配置本产品用于传真	42
连接产品	42
配置产品	42
配置传真时间、日期和标题	43
控制面板	43
HP 传真设置向导 (Windows)	43
独立传真的配置	43
应答机的配置	44
电话分机的配置	44
安装 HP 传真软件 (Windows , 可选)	45
发送传真	46
通过产品控制面板手动拨号发送传真	46
通过 HP 软件发送传真 (Windows)	46
创建、编辑和删除快速拨号条目	47
创建和编辑快速拨号条目	47
删除快速拨号条目	47
7 管理产品	49
更改产品连接类型 (Windows)	50
使用 HP Web 服务应用程序 (仅限触摸屏型号)	51
HP 设备工具箱 (Windows)	52
HP Utility (Mac OS X)	54
打开 HP Utility	54
HP Utility 功能	54

产品安全功能	56
设置或更改产品密码	56
锁定产品	57
节约设置	58
使用经济模式进行打印	58
配置休眠/自动关闭计时设置	58
产品控制面板上显示<Color>碳粉盒碳粉不足或<Color>碳粉盒碳粉严重不足消息	60
启用或禁用“严重不足”设置	60
更换碳粉盒	62
更换成像鼓	66
8 解决问题	71
控制面板帮助系统 (仅限触摸屏型号)	72
恢复工厂默认设置	73
解决进纸或卡纸问题	74
产品不拾纸	74
产品一次拾取多张纸	74
频繁发生或重复发生的卡纸现象	74
防止卡纸	75
清除进纸盘中的卡纸	76
清除出纸槽中的卡纸	78
清除文档进纸器中的卡纸	80
改善打印质量	82
使用不同软件程序打印	82
设置打印作业的纸张类型设置	82
检查纸张类型设置 (Windows)	82
检查纸张类型设置 (Mac OS X)	83
检查碳粉盒状态	83
校准产品以匹配颜色	84
打印清洁页	84
执行附加的打印质量故障排除	85
打印打印质量页	85
解释打印质量页	85
检查碳粉盒是否损坏	86
检查纸张和打印环境	86
使用符合 HP 规格的纸张	86
检查产品所处的环境	86
检查经济模式设置	86
调整颜色设置 (Windows)	87

改进复印和扫描质量	88
检查扫描仪玻璃板上是否有灰尘和污渍	88
检查纸张设置	88
检查图像调整设置	88
针对文本或图片优化	89
边到边复印	90
清洁文档进纸器中的拾纸轮和分隔垫	90
改进传真图像质量	92
检查扫描仪玻璃板是否变脏或出现污迹	92
检查发送传真分辨率设置	92
检查亮度/暗度设置	92
检查错误纠正设置	93
检查适合页面设置	93
清洁文档进纸器中的拾纸轮和分隔垫	93
发送到不同的传真机	94
检查发件人的传真机	94
解决有线网络问题	95
物理连接不良	95
计算机使用的本产品 IP 地址不正确	95
计算机不能与产品通信	95
产品使用的链路和双工设置不适合网络	96
新软件程序可能引起兼容性问题。	96
计算机或工作站可能设置不正确。	96
产品被禁用或其它网络设置不正确	96
解决无线网络问题	97
无线连接检查清单	97
完成无线配置后产品不打印	98
产品不打印且计算机安装了第三方防火墙	98
移动无线路由器或产品后无线连接不起作用	98
无法将多台计算机连接至无线产品	98
无线产品在连接至 VPN 时断开通信	98
网络未显示在无线网络列表中	98
无线网络未运行	99
执行无线网络诊断测试	99
减少无线网络干扰	99
解决传真问题	100
检查硬件设置	100
传真发送速度慢	101
传真质量较差	101
传真被截切或打印在两页上	102

9 部件、耗材和附件	103
订购部件、附件和耗材	104
客户自助维修部件	104
附件	104
索引	105

1 产品简介

- [产品比较](#)
- [产品视图](#)
- [控制面板概述](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。


产品比较

		M176n CF547A	M177fw CZ165A
纸张处理	纸盘 1 (容纳 150 张纸)	✓	✓
	标准出纸槽 (容纳 50 张纸)	✓	✓
	手动双面打印	✓	✓
支持的操作系统	Windows 8 (32 位)	✓	✓
	Windows XP (32 位)	✓	✓
	Windows Vista (32 位和 64 位)	✓	✓
	Windows 7 , 32 位和 64 位	✓	✓
	Windows 2003 Server (32 位和 64 位)	✓	✓
	Windows 2008 Server (32 位和 64 位)	✓	✓
	Mac OS X v10.6.8 和更高版本	✓	✓
	Linux	✓	✓
	支持的打印驱动程序	HP PCLmS 打印驱动程序作为默认打印驱动程序随附于包装箱中的 CD 上。	✓
连接方式	高速 USB 2.0	✓	✓
	10/100/1000 以太网 LAN 连接	✓	✓
	无线网络连接		✓
内存	128 MB RAM	✓	✓
控制面板显示屏	2 行 LCD	✓	
	彩色图形触摸屏		✓
打印	在 A4 尺寸页面上每分钟最多可打印 16 页 (ppm) , 在 Letter 尺寸页面上最多为 17 ppm (黑白) 和 4 ppm (彩色)	✓	✓
复印	复印分辨率为 300 dpi (扫描) 、 600 dpi (打印)	✓	✓
	平板扫描仪最高支持宽度为 215.9 毫米、长度为 297 毫米的页面尺寸	✓	✓
	文档进纸器速度为 7.4 ppm		✓

		M176n	M177fw
		CF547A	CZ165A
扫描	扫描分辨率为 300 dpi、600 dpi 或 1200 dpi	✓	✓
	平板扫描仪最高支持宽度为 215.9 毫米、长度为 297 毫米的页面尺寸	✓	✓
	文档进纸器速度为 7.4 ppm		✓
传真	V.34，带两个 RJ-11 传真端口		✓
	约 500 页的传真存储能力，具有四天的电源故障恢复能力		✓


产品视图

产品前视图



- | | |
|---|---------|
| 1 | 出纸槽 |
| 2 | 扫描仪 |
| 3 | 开机/关机按钮 |
| 4 | 控制面板 |
| 5 | 防尘罩 |
| 6 | 进纸盘 |
| 7 | 文档进纸器 |


产品后视图



1	高速 USB 2.0
2	以太网端口
3	电源接口
4	后挡盖 (由此可清除卡纸)
5	用于电缆类安全锁的插槽
6	用于将传真线路连接到产品的传真“线路输入”端口
7	用于连接电话分机、应答机或其他设备的电话“线路输出”端口


控制面板概述

LCD 控制面板布局 (M176n 型号)



1	控制面板显示屏	提供产品的有关信息；使用显示屏上的菜单可以设定产品设置
2	开机/关机按钮	打开或关闭产品
3	OK 按钮	确认某个设置或操作以继续
4	箭头按钮	浏览菜单并调整某些设置
5	取消 X 按钮	在注意指示灯闪烁时取消打印作业，或者退出控制面板菜单
6	复印菜单  按钮	打开复印设置菜单
7	调淡/加深  按钮	控制副本的亮暗度
8	份数  按钮	设置当前复印作业的份数
9	后退  按钮	返回上一个屏幕
10	彩色复印  按钮	开始彩色复印作业
11	黑白复印  按钮	开始黑白复印作业
12	ePrint  按钮	打开 Web 服务 菜单
13	旋转碳粉盒  按钮	旋转碳粉盒传送带
14	设置  按钮	打开 设置 菜单
15	注意指示灯	指示产品出现问题，请查看显示屏上显示的消息
16	就绪指示灯	指示产品已就绪，或正在处理作业

触摸屏控制面板布局 (M177fw 型号)




1	触摸屏显示屏	可从此屏幕访问产品功能，此屏幕指示产品的当前状态
2	帮助按钮和指示灯	可用于访问控制面板帮助系统
3	开机/关机按钮	打开或关闭产品
4	右箭头按钮和指示灯	向右移动光标或将显示内容移到下一个屏幕 注： 此按钮只有在当前屏幕可以使用本功能的情况下才会亮起。
5	取消按钮和指示灯	清除设置、取消当前作业或退出当前屏幕 注： 此按钮只有在当前屏幕可以使用本功能的情况下才会亮起
6	后退按钮和指示灯	返回上一个屏幕 注： 此按钮只有在当前屏幕可以使用本功能的情况下才会亮起。
7	左箭头按钮和指示灯	向左移动光标或将显示内容移到上一个屏幕 注： 此按钮只有在当前屏幕可以使用本功能的情况下才会亮起。
8	主页按钮和指示灯	可用于访问主页屏幕
9	无线指示灯	指示是否启用无线网络；产品与无线网络建立连接时指示灯闪烁

控制面板主屏幕

用户可以通过主页屏幕使用产品功能，了解产品状态。

 **注：**主页屏幕上的功能随产品配置不同而有所不同。有些语言的布局可能还是颠倒的。



1	Web 服务按钮	通过它可快速访问 HP Web 服务功能（包括 HP ePrint） HP ePrint 是用于打印文档的一种工具，具体方法为使用任何具备电子邮件功能的设备将文档发送到产品的电子邮件地址。
2	“设置”按钮	可用于访问主菜单
3	无线按钮	可用于访问无线菜单和无线状态信息 注： 在连接到无线网络后，此图标将变为一组信号强度条。 注： 如果将产品连接到有线网络，则不会显示该按钮。
4	网络按钮	可用于访问网络设置和信息。通过网络设置屏幕可以打印网络摘要页面。 注： 该按钮仅在产品连接至网络时显示。
5	信息按钮	提供产品状态信息。通过状态摘要屏幕可以打印配置报告页面。
6	耗材按钮	提供耗材状态信息。通过耗材摘要屏幕可以打印耗材状态页面。
7	应用程序按钮	可用于访问应用程序菜单，以直接通过从 HP Connected 网站 www.hpconnected.com 下载的 Web 应用程序进行打印

8	产品状态	指明产品是已就绪还是正在处理作业
9	传真按钮	可用于访问传真功能
10	复印按钮	可用于访问复印功能

2 纸盘

- [支持的纸张尺寸和类型](#)
- [在进纸盘中装入纸张](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：


- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。

支持的纸张尺寸和类型

- [支持的纸张尺寸](#)
- [支持的纸张类型](#)


支持的纸张尺寸

 注：要获得最佳效果，请先在打印驱动程序中选择正确的纸张尺寸和类型，然后再打印。

尺寸	尺寸
Letter	216 x 279 毫米
Legal	216 x 356 毫米
Executive	184 x 267 毫米
Oficio 8.5 x 13	216 x 330 毫米
4x6	102 x 152 毫米
5x8	127.0 x 203.2 毫米
A4	210 x 297 毫米
A5	148 x 210 毫米
A6	105 x 148 毫米
B5 (JIS)	182 x 257 毫米
10x15 厘米	100 x 150 毫米
16K	184 x 260 毫米
16K	195 x 270 毫米
16K	197 x 273 毫米
日本明信片	100 x 148 毫米
明信片 (JIS)	
旋转日式大号明信片	200 x 148 毫米
D Postcard (JIS)	
10 号信封	105 x 241 毫米
Monarch 信封	98 x 191 毫米
B5 信封	176 x 250 毫米
C5 信封	162 x 229 毫米
DL 信封	110 x 220 毫米
自定义	76 x 127 毫米至 216 x 356 毫米

支持的纸张类型

本产品支持以下纸张类型：

 **注：**要获得最佳效果，请先在打印驱动程序中选择正确的纸张尺寸和类型，然后再打印。

- 普通纸
- 标签
- 信头纸
- 信封
- 预打印纸
- 预先打孔纸
- 彩纸
- 证券纸
- 再生纸
- 粗糙纸
- HP EcoSMART Lite
- HP LaserJet 90g
- HP 彩色激光无光泽纸 105g
- HP 优选无光泽纸 120g
- HP 小册子-无光泽纸 150g
- HP 无光泽封面纸 200g
- HP 无光泽照片纸 200g
- HP 特异表现有光泽纸 120g
- HP 小册子-有光泽纸 150g
- HP 三折小册子-有光泽纸 150g
- HP 小册子-有光泽纸 200g
- HP 小册子-有光泽纸 200g (加快打印)
- HP 小册子-有光泽纸 200g (更高光泽)
- 轻磅纸 60-74g
- 中级纸 85-95g
- 中磅纸 96-110g
- 重磅纸 111-130g
- 超级重磅纸 131-175g

- 中等重量光泽纸 96-110g
- 重磅光泽纸 111-130g
- 超级重磅光泽纸 131-175g
- 光泽卡片 176-220g
- 彩色激光投影胶片
- 重磅信封
- 重磅粗糙纸
- HP 坚韧纸

在进纸盘中装入纸张

 **注：**进纸盘最多可容纳 150 张纸。

1. 从纸盘中取出防尘盖。



2. 将纸张装入纸盘。确保纸张位于卡子下面并且低于最大高度指示器。

注：有关不同纸张类型的纸张方向的信息，请参阅第 16 页的表 2-1 [进纸盘纸张方向](#)。



- 调整纸张导板，使其轻轻靠紧纸叠，但是不要压弯纸张。



- 重新装上纸盘防尘盖。



表 2-1 进纸盘纸张方向

纸张类型	双面打印模式	纸张尺寸	图像方向	如何装入纸张
预打印纸或信头纸	单面打印	任何兼容的纸张尺寸	纵向	正面朝上 顶边朝向产品内部







表 2-1 进纸盘纸张方向 (续)

纸张类型	双面打印模式	纸张尺寸	图像方向	如何装入纸张
	2 面打印	任何兼容的纸张尺寸	纵向	正面朝下 顶边朝向产品内部 
预先打孔纸	单面或双面打印	任何兼容的纸张尺寸	纵向	正面朝上 孔朝向产品左侧 
信封	单面打印	任何兼容的信封尺寸	信封短边进入产品	正面朝上 顶边朝向纸盘右边，贴邮票的一端最后送入产品 

3 打印

- [打印任务 \(Windows\)](#)
- [打印任务 \(Mac OS X\)](#)
- [基于 Web 的打印](#)
- [设置 HP 无线直接打印 \(仅限触摸屏型号\)](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。


打印任务 (Windows)

- [如何打印 \(Windows\)](#)
- [手动执行双面打印 \(Windows\)](#)
- [每张打印多页 \(Windows\)](#)
- [选择纸张类型 \(Windows\)](#)
- [其他打印信息](#)

如何打印 (Windows)

下列步骤介绍了适用于 Windows 的基本打印过程。

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 从打印机列表中选择产品，然后单击或轻触**属性**或**首选项**按钮以打开打印驱动程序。


 **注：**按钮的名称因不同的软件程序而异。

3. 单击或轻触打印驱动程序中的选项卡来配置可用选项。
4. 单击或轻触**确定**按钮以返回**打印**对话框。在此屏幕上选择要打印的份数。
5. 单击或轻触**确定**按钮以打印作业。


手动执行双面打印 (Windows)

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 从打印机列表中选择产品，然后单击或轻触**属性**或**首选项**按钮以打开打印驱动程序。


注：按钮的名称因不同的软件程序而异。




3. 单击或轻触**布局**选项卡。



4. 从**手动双面打印**下拉列表中选择合适的双面打印选项，然后单击或轻触**确定**按钮。



5. 在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。产品会先打印文档中所有页面的第一面。



6. 从出纸槽上取出已打印的纸叠，然后将其放入进纸盘，已打印的一面朝下，顶边先放入。




7. 在计算机上，单击**确定**按钮以打印作业的第二面。
8. 如果出现提示，请轻触或按下相应的控制面板按钮以继续。


每张打印多页 (Windows)

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 从打印机列表中选择产品，然后单击或轻触**属性**或**首选项**按钮以打开打印驱动程序。


注：按钮的名称因不同的软件程序而异。




3. 单击或轻触**布局**选项卡。



4. 从下拉列表中选择正确的**方向**选项。




5. 从**每张纸打印页数**下拉列表中选择正确的每张纸打印页数，然后单击或轻触**高级**按钮。




6. 从下拉列表中选择正确的**每张页数布局**选项。



7. 从下拉列表中选择正确的**页面边框**选项，单击或轻触**确定**按钮，关闭**高级选项**对话框，然后单击或轻触**确定**按钮，关闭**属性**或**首选项**对话框。



8. 在**打印**对话框中，单击或轻触**确定**按钮以打印作业。




选择纸张类型 (Windows)


1. 从软件程序中，选择**打印**选项。

2. 从打印机列表中选择产品，然后单击或轻触**属性**或**首选项**按钮以打开打印驱动程序。


注：按钮的名称因不同的软件程序而异。




3. 单击或轻触**纸张/质量**选项卡。



4. 从**媒体**：下拉列表中，选择正确的纸张类型，然后单击或轻触**确定**按钮，关闭**属性**或**首选项**对话框。



5. 在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。



其他打印信息

请转至 www.hp.com/support 以访问本产品的技术支持网站和了解有关执行特定打印任务的详细信息，例如：

- 选择纸张尺寸
- 选择页面方向
- 创建小册子
- 选择质量设置
- 选择页面边框

打印任务 (Mac OS X)


- [如何打印 \(Mac OS X\)](#)
- [手动执行双面打印 \(Mac OS X\)](#)
- [每张打印多页 \(Mac OS X\)](#)
- [选择纸张类型 \(Mac OS X\)](#)
- [其他打印信息](#)

如何打印 (Mac OS X)

以下步骤说明了在 Mac OS X 中的基本打印流程。

1. 单击**文件**菜单，然后单击**打印**选项。
2. 在**打印机**菜单中，选择本产品。
3. 打开菜单下拉列表或单击**显示详细信息**，然后选择其它菜单以调整打印设置。
4. 单击**打印**按钮。

手动执行双面打印 (Mac OS X)

 **注：**如果您安装了 HP 打印驱动程序，则可使用此功能。如果您使用的是 AirPrint，则可能无法使用此功能。

1. 单击**文件**菜单，然后单击**打印**选项。
2. 在**打印机**菜单中，选择本产品。
3. 打开菜单下拉列表或单击**显示详细信息**，然后单击**手动双面打印**菜单。
4. 单击**手动双面打印**框，然后选择一个装订选项。
5. 单击**打印**按钮。
6. 走到产品前面，取出进纸盘中的所有空白纸张。

7. 从出纸槽上取出已打印的纸叠，然后将其放入进纸盘，已打印的一面朝下，顶边先放入。



8. 如果出现提示，请轻触相应的控制面板按钮以继续。

每张打印多页 (Mac OS X)

1. 单击**文件**菜单，然后单击**打印**选项。
2. 在**打印机**菜单中，选择本产品。
3. 打开菜单下拉列表或单击**显示详细信息**，然后单击**布局**菜单。
4. 从**每张页数**下拉列表中，选择要在每张纸上打印的页数。
5. 在**布局方向**区域中，选择页面在纸张上的放置顺序和位置。
6. 在**边框**菜单中，选择要在纸张上每页周围打印的边框类型。
7. 单击**打印**按钮。

选择纸张类型 (Mac OS X)

1. 单击**文件**菜单，然后单击**打印**选项。
2. 在**打印机**菜单中，选择本产品。
3. 打开菜单下拉列表或单击**显示详细信息**，然后单击**完成**菜单。
4. 从**介质类型**下拉列表中选择一种类型。
5. 单击**打印**按钮。

其他打印信息

请转至 www.hp.com/support 以访问本产品的技术支持网站和了解有关执行特定打印任务的详细信息，例如：

- 创建和使用打印快捷方式或预置
- 选择纸张尺寸或使用自定义纸张尺寸

- 选择页面方向
- 创建小册子
- 缩放页面以适合指定的纸张尺寸
- 在不同纸张上打印文档第一页或最后一页
- 在文档上打印水印

基于 Web 的打印

几个选项可用于 Internet 远程打印。


HP ePrint

使用 HP ePrint 可从任何具有电子邮件功能的设备将文档作为电子邮件附件发送到产品的电子邮件地址，从而打印文档。

要使用 HP ePrint，产品必须满足以下要求：


- 产品必须连接到有线或无线网络并可访问 Internet。
- 产品上必须启用 HP Web 服务，而且产品必须在 HP Connected 注册。

LCD 控制面板

1. 查找产品 IP 地址。
 - a. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
 - b. 打开以下菜单：
 - **网络设置**
 - **显示 IP 地址**
2. 要打开 HP 内嵌式 Web 服务器，请在计算机上 Web 浏览器的地址行中输入产品的 IP 地址。
3. 单击 HP 内嵌式 Web 服务器上的 **HP Web 服务** 选项卡，然后单击 **启用**。产品将启用 Web 服务，然后打印信息页面。

信息页面包含打印机代码，您可用于在 HP Connected 注册您的 HP 产品。
4. 访问 www.hpconnected.com 以创建 HP ePrint 帐户并完成设置流程。

触摸屏控制面板

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触 Web 服务  按钮。
2. 轻触 **启用 Web 服务** 按钮。产品将启用 Web 服务，然后打印信息页面。

信息页面包含打印机代码，您可用于在 HP Connected 注册您的 HP 产品。
3. 访问 www.hpconnected.com 以创建 HP ePrint 帐户并完成设置流程。


有关更多信息，请访问 www.hp.com/support 以查看您的产品的其他支持信息。

HP ePrint 软件

通过 HP ePrint 软件，可轻松地 from 台式机或便携式计算机打印至任何具有 HP ePrint 功能的产品。安装该软件后，从应用程序中打开 **打印** 选项，然后从已安装的打印机列表中选择 **HP ePrint**。通过此软件，可轻松找到注册到您的 HP Connected 帐户并且具有 HP ePrint 功能的产品。目标 HP 产品可放在您的办公桌上，也可放在远程位置，如分支办事处或全世界任何地点。

在 Windows 下，HP ePrint 软件也支持将传统的通过网络 (LAN 或 WAN) 直接 IP 打印至本地网络打印机的作业打印至支持的 PostScript® 产品。

有关驱动程序和信息，请访问 www.hp.com/go/eprintsoftware。


 **注：**HP ePrint 软件是用于 Mac 的一种 PDF 工作流实用程序，在技术上并非打印驱动程序。适用于 Mac 的 HP ePrint 软件仅支持通过 HP Connected 的打印路径，不支持直接 IP 打印到本地网络打印机。

AirPrint


iOS 4.2 或更高版本支持使用 Apple 的 AirPrint 功能进行直接打印。使用 AirPrint 可从 iPad、iPhone (3GS 或更新产品) 或 iPod touch (第三代或更新产品) 的以下应用程序中直接打印到本产品：

- 邮件
- 照片
- Safari
- iBooks
- 某些第三方应用程序

要使用 AirPrint，本产品必须与 Apple 设备连接到同一个无线网络。有关使用 AirPrint 和有关哪些 HP 产品与 AirPrint 兼容的详细信息，请访问 www.hp.com/go/airprint。

 **注：**AirPrint 不支持 USB 连接。AirPrint 提供的移动功能仅支持打印。AirPrint 不支持扫描。

设置 HP 无线直接打印 (仅限触摸屏型号)


 **注：**此功能仅适用于无线型号，且产品可能需要固件更新才能使用此功能。

通过 HP 无线直接打印功能，无需连接到已建立的网络或 Internet，即可从无线移动设备直接打印至具备 HP 无线直接功能的产品。使用 HP 无线直接可通过以下设备进行无线打印：

- 使用 Apple AirPrint 或 HP ePrint 移动应用程序的 iPhone、iPad 或 iTouch
- 使用 HP ePrint Home & Biz 应用程序的运行 Android、iOS 或 Symbian 的移动设备
- 搭载任何操作系统的任何具备无线功能的计算机。

有关 HP 无线直接的更多信息，请访问 www.hp.com/go/wirelessprinting，然后单击 **HP 无线直接**。

要通过控制面板设置 HP 无线直接，请完成以下步骤：

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触无线  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - [无线菜单](#)
 - [无线直接功能设置](#)
 - [On/Off](#)
3. 轻触 [开](#) 菜单项。产品将保存设置，然后使控制面板返回到 [无线直接功能设置](#) 菜单。

4 复印

- [复印](#)
- [双面复印](#)
- [优化复印质量](#)




请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。

复印



LCD 控制面板

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。
2. 关闭扫描仪。
3. 在产品控制面板上，按下份数  按钮。
4. 选择份数。
5. 按下开始黑白复印  按钮或开始彩色复印  按钮，开始复印。



触摸屏控制面板

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。
2. 关闭扫描仪。
3. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
4. 轻触箭头更改份数，或者轻触现有数字，然后键入份数。
5. 轻触**黑白**或**彩色**按钮，开始复印。

双面复印

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。
2. 关闭扫描仪。
3. 开始复印作业。
 - **LCD 控制面板：**在产品控制面板上，按下开始黑白复印  按钮或开始彩色复印  按钮。
 - **触摸屏控制面板：**在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**复印**按钮，选择份数，然后轻触**黑白**或**彩色**按钮。
4. 从出纸槽上取出已复印的页面，然后将其放入进纸盘，已复印的一面朝下，顶边先放入。






5. 翻转扫描仪玻璃板上的原文稿，复印第二面。
6. 开始复印作业。
 - **LCD 控制面板：**在产品控制面板上，按下开始黑白复印  按钮或开始彩色复印  按钮。
 - **触摸屏控制面板：**在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**复印**按钮，选择份数，然后轻触**黑白**或**彩色**按钮。
7. 重复此过程，直至您已复印所有页面。

优化复印质量


可使用以下复印质量设置：

- **自动选择**：如果对复印质量要求不高，则可以使用此设置。此项为默认设置。
- **混合**：对同时包含文本和图形的文档使用此设置。
- **文本**：对所含内容大部分是文本的文档使用此设置。
- **图片**：对所含内容大部分是图形的文档使用此设置。

LCD 控制面板

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。
2. 关闭扫描仪。
3. 在产品控制面板上，按下复印菜单  按钮。
4. 打开**优化**菜单。
5. 使用箭头按钮滚动浏览选项，然后按下 **OK** 按钮选择选项。
6. 按下开始黑白复印  按钮或开始彩色复印  按钮，开始复印。

触摸屏控制面板

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。
2. 关闭扫描仪。
3. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
4. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**优化**按钮。
5. 轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
6. 轻触后退  按钮，然后轻触**黑白**或**彩色**按钮，开始复印。

5 扫描

- [使用 HP 扫描软件进行扫描 \(Windows\)](#)
- [使用 HP 扫描软件进行扫描 \(Mac OS X\)](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：


- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。

使用 HP 扫描软件进行扫描 (Windows)

使用 HP 扫描软件，通过您计算机上的软件启动扫描。您可以将扫描的图像保存为一个文件，或将其发送到另一个软件应用程序。

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。

 **注：**为获得最佳效果，请装入小尺寸的纸张（Letter、A4 或更小尺寸），并在装入时将纸张的长边沿着扫描仪玻璃板左侧。

2. 单击**开始**，然后单击**程序**（或在 Windows XP 中单击**所有程序**）。
3. 单击**HP**，然后选择您的产品。
4. 单击**HP 扫描**，选择一个扫描快捷方式，然后根据需要调整设置。
5. 单击**扫描**。


 **注：**单击**高级设置**访问更多选项。

单击**创建新快捷方式**，创建一个自定义的设置集，然后保存到快捷方式列表中。

使用 HP 扫描软件进行扫描 (Mac OS X)

使用 HP 扫描软件，通过您计算机上的软件启动扫描。

1. 根据产品上的指示灯将文档装入扫描仪玻璃板上。

 **注：**为获得最佳效果，请装入小尺寸的纸张（Letter、A4 或更小尺寸），并在装入时将纸张的长边沿着扫描仪玻璃板左侧。

2. 打开 **HP 扫描** 软件，它位于 **应用程序** 文件夹中的 **Hewlett-Packard** 文件夹中。
3. 按照屏幕上的说明扫描文档。
4. 扫描完所有页面后，单击 **完成** 按钮以将它们保存到一个文件。

6 传真

- [连接和配置本产品用于传真](#)
- [发送传真](#)
- [创建、编辑和删除快速拨号条目](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。


您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。


连接和配置本产品用于传真


- [连接产品](#)
- [配置产品](#)
- [安装 HP 传真软件 \(Windows , 可选 \)](#)


连接产品


本产品为模拟设备。HP 建议在专用模拟电话线路上使用本产品。

 **注：**部分国家/地区可能需要使用适配器才能连接本产品随附的电话线。

1. 将电话线一端连接到本产品的传真端口  上，另一端连接到墙上的电话插孔中。



2. (可选) 要连接应答机或电话分机，请将本产品电话端口  中的橡胶插塞向下拉。将另一条电话线一端连接到本产品的电话端口，另一端连接到应答机或电话分机的“线路输入”端口。



配置产品

本产品的配置方式根据您是要用于独立传真、还是要使用应答机或电话分机而有所不同。

 **注：**使用传真功能要求配置传真时间、日期和标题设置。


- [配置传真时间、日期和标题](#)
- [独立传真的配置](#)
- [应答机的配置](#)
- [电话分机的配置](#)

配置传真时间、日期和标题

您在安装软件时可能已经配置了这些设置。您随时可以使用产品控制面板或 HP 传真设置向导来配置这些设置。

- [控制面板](#)
- [HP 传真设置向导 \(Windows\)](#)

控制面板

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，选择设置 .
2. 选择 [传真设置](#)，然后选择 [基本设置](#)。
3. 选择 [时间/日期](#)。
4. 选择 12 小时制或 24 小时制。
5. 使用小键盘输入当前时间，然后选择 **OK**。
6. 选择日期格式。
7. 使用小键盘输入当前日期，然后选择 **OK**。
8. 选择 [传真标题](#)。
9. 使用小键盘输入传真号码，然后选择 **OK**。

 **注：**传真号码最多可包含 20 个字符。

10. 使用小键盘输入公司名称或标题，然后选择 **OK**。

要输入标准小键盘上不存在的特殊字符，请选择 [@#\\$](#) 以打开包含特殊字符的小键盘。


 **注：**传真标题最多可包含 40 个字符。

HP 传真设置向导 (Windows)

1. 单击 **开始**，然后单击 **程序**。
2. 单击 **HP**，再单击产品名称，然后单击 **传真设置向导**。
3. 按照屏幕上的说明配置传真设置。

独立传真的配置



您可将本产品作为独立的传真机使用，而不连接到计算机或网络。

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，选择设置 。
2. 选择**传真设置**，然后选择**传真设置实用程序**。
3. 按照屏幕上的提示操作，并为每个问题选择合适的答案。

 **注：** 传真号码最多可包含 20 个字符。传真标题最多可包含 40 个字符。

应答机的配置


如果您将电话应答机连接到本产品，则需要配置本产品的**应答前的振铃次数**和**应答模式**设置。按以下步骤配置本产品。

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，选择设置 。
2. 选择**传真设置**，然后选择**基本设置**。
3. 选择**应答前的振铃次数**。
4. 将本产品的应答响铃次数设置设置为至少比应答机设置的响铃次数多一次。使用小键盘输入响铃次数，然后选择 **OK**。
5. 选择后退 ，返回到**基本设置**菜单。
6. 选择**应答模式**。
7. 选择 **TAM**，然后选择 **OK**。


使用此设置时，本产品会在应答机接收呼叫后侦听传真音。如果检测到传真音，则产品会接收呼叫。

电话分机的配置


如果您将电话分机连接到本产品，则需要更改产品的一些传真设置才能使用此配置。按以下步骤配置本产品。

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，选择设置 。
2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
3. 选择**电话分机**。
4. 确保已选择**开启**选项。

启用此设置后，您可以通过在电话键盘上连续按下 1-2-3 而提示本产品接收发来的传真呼叫。仅在使用脉冲拨号或者使用的某个电话公司服务也使用 1-2-3 序列时，才禁用此设置。电话公司服务在与本产品有冲突时将不起作用。

5. 选择后退  两次，返回到**传真设置**菜单。
6. 选择**基本设置**，然后选择**应答模式**。
7. 选择**传真/电话**。


使用此设置时，本产品将自动接收所有呼叫，并确定呼叫是语音呼叫还是传真呼叫。如果是传真呼叫，该产品将像接收传真一样处理该呼叫。如果产品侦测到呼入的是语音呼叫，则会生成一个合成的铃声，向用户提醒有呼入的语音呼叫。

8. 选择后退  两次，返回到**传真设置**菜单。
9. 选择**高级设置**，然后选择**传真/电话振铃时间**。
10. 选择产品何时（按秒计）应停止发出提示铃声，通知用户有语音呼叫呼入。

安装 HP 传真软件（Windows，可选）

使用 HP 传真软件，满足以下要求时，您可以从计算机传真电子文档：

- 本产品直接连接至计算机或计算机所连的网络。
- 计算机上安装了本产品软件。
- 计算机操作系统是本产品支持的系统。

 **注：**本产品随附的 HP 传真软件是唯一可与本产品一起使用的计算机传真程序。本产品与其他制造商生产的传真软件不兼容。


如果您的计算机上未安装 HP 传真软件，请使用以下任一方法安装该软件。

- **软件 CD：**将 HP 产品随附的软件 CD 插入计算机，然后按照屏幕上的说明进行操作。
- **从 Web 下载：**访问 www.hp.com/support，单击**驱动程序和软件**，然后按照屏幕上的说明下载最新的 HP 软件。

 **注：**软件安装程序提示时，确保已选择 **HP 传真软件** 作为要安装的软件组件之一。

发送传真


- [通过产品控制面板手动拨号发送传真](#)
- [通过 HP 软件发送传真 \(Windows\)](#)

 **注意：**为防止本产品损坏，请不要使用有修正带、修正液、曲别针或订书钉的原件。此外，不要将照片、小原件或易碎原件装到文档进纸器中。

通过产品控制面板手动拨号发送传真


1. 装入文档。

- 如果您在扫描仪玻璃板上装入原稿，请将其面朝下放在扫描仪玻璃板上，与扫描仪玻璃板的左后角对齐。
- 如果您将多页文稿装入文档进纸器中，请将其面朝上装入，然后调整纸张导板，直至其紧贴纸叠。


 **注：**如果文档同时位于文档进纸器和扫描仪玻璃板，产品将处理文档进纸器中的文档，而不是扫描仪玻璃板上的文档。

2. 在产品控制面板的主页屏幕上，选择**传真**。

3. 使用小键盘输入传真号码。

 **注：**要使用接入码、信用卡或电话卡，您必须手动拨打传真号码以允许插入暂停符和拨号代码。要将传真发送到国际目的地，请手动拨号以允许插入暂停符和国际拨号代码。您不能使用快速拨号存储接入码、信用卡、电话卡或拨打国际目的地。


4. 选择**开始传真**。

 **注：**如果您是从扫描仪玻璃板发送传真，并且您的文档包含多个页面，请遵照控制面板提示来确认和装入其他页面。

通过 HP 软件发送传真 (Windows)

1. 装入文档。

- 如果您在扫描仪玻璃板上装入原稿，请将其面朝下放在扫描仪玻璃板上，与扫描仪玻璃板的左后角对齐。
- 如果您将多页文稿装入文档进纸器中，请将其面朝上装入，然后调整纸张导板，直至其紧贴纸叠。

 **注：**如果文档同时位于文档进纸器和扫描仪玻璃板，产品将处理文档进纸器中的文档，而不是扫描仪玻璃板上的文档。

2. 从计算机中，单击**开始**，再单击**程序**（或在 Windows XP 中单击**所有程序**），然后单击**HP**。

3. 单击产品名称，然后单击**HP 发送传真**。传真软件会打开。

4. 输入一个或多个接收者的传真号码。

5. 单击**立即发送**。

创建、编辑和删除快速拨号条目

您可以将经常拨打的传真号码（最多 100 个）存储为快速拨号条目。


- [创建和编辑快速拨号条目](#)
- [删除快速拨号条目](#)

创建和编辑快速拨号条目

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**传真**按钮。
2. 轻触**传真菜单**，然后轻触**电话簿设置**。
3. 轻触**单独设置**。
4. 从列表中选择未分配的号码。
5. 使用小键盘输入该条目的名称，然后轻触 **OK** 按钮。
6. 使用小键盘输入该条目的传真号码，然后轻触 **OK** 按钮。

删除快速拨号条目

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**传真**按钮。
2. 轻触**传真菜单**，然后轻触**电话簿设置**。
3. 轻触**删除条目**。
4. 选择要删除的条目，然后轻触 **OK** 按钮。

 **注：**如果您要删除所有快速拨号条目，请选择**删除所有条目**。

7 管理产品

- [更改产品连接类型 \(Windows\)](#)
- [使用 HP Web 服务应用程序 \(仅限触摸屏型号\)](#)
- [HP 设备工具箱 \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(Mac OS X\)](#)
- [产品安全功能](#)
- [节约设置](#)
- [产品控制面板上显示<Color>碳粉盒碳粉不足或<Color>碳粉盒碳粉严重不足消息](#)
- [更换碳粉盒](#)
- [更换成像鼓](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。


更改产品连接类型 (Windows)

如果您已开始使用本产品并且想要更改其连接方式，请使用您计算机桌面上的**重新配置您的 HP 设备**快捷方式来更改连接。例如，可将本产品重新配置为使用其它无线地址、连接到有线或无线网络或从网络连接更换为 USB 连接。您可以在不插入产品 CD 的情况下更改配置。选择您想要建立的连接的类型之后，程序会直接转到产品设置步骤需要更改的部分。

使用 HP Web 服务应用程序（仅限触摸屏型号）

本产品提供若干创新的应用程序，可直接从 Internet 下载这些应用程序。有关更多信息并下载这些应用程序，请访问 HP Connected 网站，网址为 www.hpconnected.com。


要使用此功能，本产品必须连接到具有 Internet 连接的计算机或网络。必须在本产品上启用 HP Web 服务。

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触 Web 服务  按钮。
2. 轻触 **启用 Web 服务** 按钮。

从 HP Connected 网站下载一个应用程序后，您可从产品控制面板上的 **应用程序** 菜单中访问此应用程序。此过程同时启用 HP Web 服务和 **应用程序** 菜单。

HP 设备工具箱 (Windows)

可使用 HP 设备工具箱 (Windows) 从计算机中检查产品状态或查看、更改产品设置。此工具可以打开产品的 HP 内嵌式 Web 服务器。

 **注：**只有在安装产品时执行了完整安装，才能使用此工具。根据产品的连接方式，一些功能可能不能使用。

1. 单击**开始**按钮，然后单击**程序**项目。
2. 单击 HP 产品组，然后单击 **HP 设备工具箱**项。

标签或选项部分	说明
主页选项卡 提供产品、状态和配置信息。	<ul style="list-style-type: none">● 设备状态：显示产品状态及 HP 耗材的大约剩余寿命百分比。● 耗材状态：显示 HP 耗材的大约剩余寿命百分比。耗材的实际剩余寿命可能会有所不同。考虑购买备用耗材，以在打印质量无法接受时进行安装。不需要更换耗材，除非打印质量无法接受。● 设备配置：显示产品配置页中提供的信息。● 网络摘要：显示产品网络配置页中提供的信息。● 报告：打印产品生成的配置页和耗材状态页。● 事件记录：显示所有产品事件及错误列表。
系统选项卡 可通过该选项卡从计算机上配置产品。	<ul style="list-style-type: none">● 设备信息：提供基本产品和公司信息。● 纸张设置：更改产品默认的纸张处理设置。● 打印质量：更改产品默认的打印质量设置。● EcoSMART 控制台：更改进入睡眠模式或自动关机模式的默认时间。配置唤醒产品的事件。● 纸张类型：配置与产品所接受纸张类型相对应的打印模式。● 系统设置：更改产品的默认系统设置。● 服务：在产品上执行清洁步骤。● 保存和恢复：将产品的当前设置保存到计算机上的文件中。使用此文件可以将相同设置载入另一台产品或稍后将这些设置恢复到当前产品。● 管理：设置或更改产品密码。启用或禁用产品功能。 <p>注：系统选项卡可以用密码进行保护。如果本产品已联网，则在更改此选项卡中的设置之前，请务必咨询一下管理员。</p>
打印选项卡 可通过该选项卡从计算机上更改默认打印设置。	<p>打印：更改默认产品打印设置，如份数和纸张方向。这些选项与控制面板上的选项相同。</p>

标签或选项部分	说明
传真选项卡	<ul style="list-style-type: none">● 电话簿：添加或删除传真电话簿中的条目。● 垃圾传真列表：设置阻止发送传真到本产品的传真号码。● 传真活动记录：查看产品近期传真活动记录。
联网选项卡 可通过该选项卡从计算机上更改网络设置。	网络管理员可使用此选项卡在产品连接至基于 IP 的网络时，控制该产品与网络相关的设置。网络管理员还可通过它设置无线直接功能。如果产品直接连接至计算机，则不显示此选项卡。

HP Utility (Mac OS X)

可使用 HP Utility (Mac OS X) 从计算机中查看或更改产品设置。

当产品通过 USB 电缆进行连接，或连接到基于 TCP/IP 的网络时，可使用 HP Utility。

打开 HP Utility

打开 Finder，依次单击**应用程序**、**Hewlett-Packard** 和 **HP Utility**。

如果 HP Utility 不在实用程序列表中，请使用以下步骤将其打开：

1. 在计算机上，打开 Apple  菜单，单击**系统偏好设置**菜单，然后单击**打印与传真**图标或**打印与扫描**图标。
2. 从窗口左侧选择本产品。
3. 单击**选件和耗材**按钮。
4. 单击**实用程序**选项卡。
5. 单击**打开打印机实用程序**按钮。

HP Utility 功能

HP Utility 工具栏位于每个页面顶部。它包含以下项目：

- **设备**：单击此按钮以显示或隐藏通过屏幕左侧的**打印机**窗格中的 HP Utility 找到的 Mac 产品。
- **所有设置**：单击此按钮以返回 HP Utility 主页。
- **HP 支持**：单击此按钮以打开浏览器并转至本产品的 HP 支持网站。
- **耗材**：单击此按钮以打开 HP SureSupply 网站。
- **注册**：单击此按钮以打开 HP 注册网站。
- **回收**：单击此按钮以打开 HP 环球伙伴回收计划网站。

HP Utility 包含一些页面，在**所有设置**列表中单击即可打开这些页面。下表说明了可以使用 HP Utility 执行的任务。

菜单	项目	说明
信息和支持	耗材状态	显示产品耗材状态并提供可以在线订购耗材的链接。
	设备信息	显示有关当前选定产品的信息，包括产品服务 ID（如果已分配）、固件版本（FW 版本）、序列号和 IP 地址。
	文件上载	将文件从计算机传输到本产品。您可以上传以下类型的文件： <ul style="list-style-type: none">● HP LaserJet 打印机命令语言 (.PRN)● 便携式文档格式 (.PDF)● 文本 (.TXT)

菜单	项目	说明
	HP Connected	访问 HP Connected 网站。
信息	消息中心	显示产品中发生的错误事件。
打印机设置	自动关机	将产品配置为在一段时间无活动后自动关闭。您可以调整产品自动关闭前的无活动分钟数。
	网络设置	配置网络设置，如 IPv4 设置、IPv6 设置、Bonjour 设置和其他设置。
	耗材管理	配置在耗材接近估计的使用寿命时，产品如何反应。
	纸盘配置	更改每个纸盘的纸张尺寸和类型。
	其它设置	打开产品的 HP 内嵌式 Web 服务器 (EWS)。 注： 不支持 USB 连接。
传真设置	基本传真设置	设置传真标题中的字段，并配置产品如何应答来电。
	阻塞垃圾传真	存储您要阻止的传真号码。
	传真转发	设置产品，将呼入传真发送到另一个号码。
	传真日志	查看所有传真的记录。
	传真快速拨号	将传真号添加到快速拨号列表。

产品安全功能


产品支持安全标准和推荐的协议，可帮助您保持产品安全、保护网络上的重要信息并简化监控和维护产品的方法。

有关 HP 的安全成像和打印解决方案的详细信息，请访问 www.hp.com/go/secureprinting。该网站提供有关安全功能的白皮书和常见问题解答文档的链接。

设置或更改产品密码

可使用 HP 内嵌式 Web 服务器在网络上为产品设置密码或更改现有密码。

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 网络设置
 - 显示 IP 地址
3. 要打开“HP 内嵌式 Web 服务器”，请在 Web 浏览器的地址行中输入产品的 IP 地址。


 **注：**您也可以从 HP 设备工具箱 (Windows) 或 HP Utility (Mac OS X) 访问 HP 内嵌式 Web 服务器。

4. 单击**系统**选项卡，然后单击**产品安全性**链接。

 **注：**如果先前已经设置了密码，系统会提示您输入密码。输入密码，然后单击**应用**按钮。

5. 在**新密码框**和**确认密码框**中输入新密码。
6. 在窗口底部，单击**应用**按钮以保存密码。

触摸屏控制面板

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触网络  按钮以查找产品 IP 地址。
2. 要打开“HP 内嵌式 Web 服务器”，请在 Web 浏览器的地址行中输入产品的 IP 地址。

 **注：**您也可以从 HP 设备工具箱 (Windows) 或 HP Utility (Mac OS X) 访问 HP 内嵌式 Web 服务器。


3. 单击**系统**选项卡，然后单击**产品安全性**链接。

 **注：**如果先前已经设置了密码，系统会提示您输入密码。输入密码，然后单击**应用**按钮。

4. 在**新密码框**和**确认密码框**中输入新密码。
5. 在窗口底部，单击**应用**按钮以保存密码。

锁定产品

1. 可以将安全电缆连接至产品后面的插槽。



节约设置

- [使用经济模式进行打印](#)
- [配置休眠/自动关闭计时设置](#)

使用经济模式进行打印

本产品有专门用于打印草稿文档的经济模式选项。使用经济模式可减少碳粉用量。但是，使用经济模式也会降低打印质量。


HP 建议不要一直使用经济模式。如果始终使用经济模式，则碳粉使用时间可能要比碳粉盒中机械部件的寿命还要长。如果打印质量开始降低到无法接受的程度，请考虑更换碳粉盒。

 **注：**如果打印驱动程序中未提供此选项，则可使用 HP 内嵌式 Web 服务器设置此选项。

1. 从软件程序中，选择打印选项。
2. 选择产品，然后单击**属性**或**首选项**按钮。
3. 单击**纸张/质量**选项卡。
4. 单击**经济模式**复选框。

配置休眠/自动关闭计时设置

LCD 控制面板


1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - **系统设置**
 - **电能设置**
 - **在此时间后睡眠/自动关闭**
3. 使用箭头键选择“睡眠/自动关闭”延迟时间，然后按下 **OK** 按钮。

 **注：**默认值为 **15 分钟**。

4. 产品收到作业或您按下产品控制面板上的按钮后，产品自动唤醒。您可以更改使产品唤醒的事件。打开以下菜单：
 - **系统设置**
 - **电能设置**
 - **唤醒/自动开启事件**

要关闭某个唤醒事件，请选择该事件，然后选择**否**选项。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 打开以下菜单：

- [系统设置](#)
- [电能设置](#)
- [在此时间后睡眠/自动关闭](#)

3. 选择“睡眠/自动关闭”延迟的时间。

 **注：**默认值为 **15 分钟**。


4. 产品收到作业或您触摸产品控制面板上的屏幕时，产品自动唤醒。您可以更改使产品唤醒的事件。打开以下菜单：

- [系统设置](#)
- [电能设置](#)
- [唤醒/自动开启事件](#)

要关闭某个唤醒事件，请选择该事件，然后选择**否**选项。

产品控制面板上显示<Color>碳粉盒碳粉不足或<Color>碳粉盒碳粉严重不足消息

产品控制面板上显示<Color>碳粉盒碳粉不足或<Color>碳粉盒碳粉严重不足消息，产品不打印。

 **注：**碳粉量警告和指示器提供的估计值仅用于计划目的。当指示器显示碳粉余量不足时，请考虑准备一个备用碳粉盒，以免耽误打印。只有打印质量变得不可接受，才需更换碳粉盒。


HP 碳粉盒达到“严重不足”后，HP 对该碳粉盒的高级保护保修即告终止。

您可以更改耗材达到“严重不足”状态时产品的反应方式。安装新碳粉盒时，您不必恢复这些设置。


启用或禁用“严重不足”设置

可随时启用或禁用默认设置，并且不必在安装新碳粉盒时重新启用这些设置。

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 耗材设置
 - 黑色碳粉盒或彩色碳粉盒
 - 严重不足设置
3. 选择下面的一个选项，然后按下 **OK** 按钮。
 - 选择**停止**选项，将产品设为停止打印，直到更换碳粉盒为止。
 - 选择**提示**选项，将产品设为停止打印，并提示您更换碳粉盒。您可以确认提示并继续打印。
 - 选择**继续**选项，将产品设为在碳粉盒中的碳粉严重不足时提醒您，但继续打印。
 - 仅限彩色碳粉盒，选择**打印黑色**选项可在彩色碳粉盒碳粉严重不足的情况下继续进行黑白打印。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 耗材设置
 - 黑色碳粉盒或彩色碳粉盒
 - 严重不足设置
3. 选择以下选项之一：

- 选择**停止**选项，将产品设为停止打印，直到更换碳粉盒为止。
- 选择**提示**选项，将产品设为停止打印，并提示您更换碳粉盒。您可以确认提示并继续打印。
- 选择**继续**选项，将产品设为在碳粉盒中的碳粉严重不足时提醒您，但继续打印。
- 仅限彩色碳粉盒，选择**打印黑色**选项可在彩色碳粉盒碳粉严重不足的情况下继续进行黑白打印。

对于具有传真功能的型号，当产品设为**停止**选项时，如果产品在停止打印期间收到的传真数已经超过内存可容纳的水平，则在换上新碳粉盒之后，可能会有不打印某些传真的风险。


对于具有传真功能的型号，当产品设为**提示**选项时，如果产品在等待提示确认的过程中收到的传真数已经超过内存可容纳的水平，则在换上新碳粉盒之后，可能会有不打印某些传真的风险。


HP 碳粉盒达到**严重不足**后，HP 对该碳粉盒的高级保护保修即告终止。在碳粉严重不足时的**继续**模式下使用 HP 碳粉盒所导致的所有打印缺陷或碳粉盒故障，将不认为是 HP 打印碳粉盒保修声明中所说的碳粉盒材料或工艺缺陷。

更换碳粉盒


碳粉盒快要达到使用寿命时，系统会提示您订购备用碳粉盒。您可以继续使用当前的碳粉盒进行打印，直至重新分布碳粉也不能产生可接受的打印质量。

1. 旋转碳粉盒，以便拿取需要更换的碳粉盒。


- **LCD 控制面板：**按下旋转碳粉盒  按钮，以便拿取需要更换的碳粉盒。控制面板指示可在旋转中拿取的碳粉盒。
- **触摸屏控制面板：**轻触需要更换的碳粉盒的耗材图标。碳粉盒旋转到您选择的碳粉盒。




2. 提起扫描仪组件。




3. 打开顶盖。




4. 卸下碳粉盒。



5. 从包装中取出新的碳粉盒。将用完的碳粉盒装入包装袋以便回收。




6. 抓住碳粉盒的两侧，轻摇碳粉盒，使碳粉分布均匀。




7. 抓住碳粉盒中间的手柄，然后平直地拉出碳粉盒的塑料护板。

注意：不要接触遮挡板或滚轮表面。




8. 弯曲碳粉盒左侧的压片，直至压片变松。向外拉压片，直到将整条胶带从打印碳粉盒中拉出。将卡扣和胶带放在碳粉盒包装盒中，以便回收利用。




9. 将碳粉盒与产品内的导轨对齐，然后插入碳粉盒，直至其牢固就位。


注：将碳粉盒上的颜色标签与转盘插槽中的颜色标签进行对比，确保碳粉盒颜色与转盘位置相匹配。



10. 合上顶盖。





11. 旋转至下一个需要更换的碳粉盒。

- **LCD 控制面板：**按下旋转碳粉盒  按钮，移至下一个碳粉盒。重复此过程，直到您完成更换碳粉盒。
- **触摸屏控制面板：**轻触需要更换的碳粉盒的耗材图标。碳粉盒旋转到您选择的碳粉盒。重复此过程，直到您完成更换碳粉盒。


注：您必须合上顶盖才能旋转碳粉盒。

12. 更换碳粉盒后，合上扫描仪组件。




更换成像鼓


1. 提起扫描仪组件。



2. 打开顶盖。



3. 从纸盘中取出防尘盖。



4. 打开前盖。




5. 提起用于固定成像鼓的两个手柄。



6. 取出旧成像鼓。




7. 从包装袋中取出新的成像鼓。将用过的成像鼓放入包装袋中，以便回收利用。




8. 取下新成像鼓上的护板。

注意：为防止损坏，请勿使成像鼓受到阳光照射。用一张纸盖住它。

不要接触绿色滚轮。如果成像鼓上有手印，将影响打印质量。



9. 将新成像鼓插入产品中。




10. 放下用于固定成像鼓的两个手柄。




11. 关闭前盖。




12. 重新装上纸盘防尘盖。



13. 合上顶盖。



14. 合上扫描仪组件。



8 解决问题

- [控制面板帮助系统 \(仅限触摸屏型号 \)](#)
- [恢复工厂默认设置](#)
- [解决进纸或卡纸问题](#)
- [清除进纸盘中的卡纸](#)
- [清除出纸槽中的卡纸](#)
- [清除文档进纸器中的卡纸](#)
- [改善打印质量](#)
- [改进复印和扫描质量](#)
- [改进传真图像质量](#)
- [解决有线网络问题](#)
- [解决无线网络问题](#)
- [解决传真问题](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。

控制面板帮助系统（仅限触摸屏型号）

产品具有内置的帮助系统，对如何使用每个屏幕进行了说明。要打开帮助系统，请轻触屏幕右上角的帮助按钮？。

在某些屏幕上，帮助系统将打开一个全局菜单供您搜索特定主题。您可以轻触菜单中的按钮浏览菜单结构。

某些帮助屏幕上还配有动画，指导您完成清除卡纸等过程。


对于包含单个作业设置的屏幕，帮助系统将打开一个解释该屏幕选项的主题。

如果产品提示您有错误或警告，请轻触帮助？按钮打开问题说明消息。该消息中还含有可帮助解决问题的说明。

恢复工厂默认设置

恢复工厂设定的默认值可以将所有产品和网络设置重置为工厂默认设置。将不重置页数、纸盘尺寸或语言。要将产品设置恢复为工厂默认设置，请按以下步骤操作。

⚠ 注意：恢复工厂设定的默认值可将所有设置重置为工厂默认设置，同时还将删除内存中存储的任何页面。

1. 在产品控制面板上，按下或轻触设置  按钮。
2. 打开**维修菜单**。
3. 选择**恢复默认值**选项，然后按下或轻触 **OK** 按钮。

产品会自动重新启动。

解决进纸或卡纸问题

如果产品重复出现进纸或卡纸问题，请使用以下信息来减少问题出现的频率。

产品不拾纸

如果产品不从纸盘中拾纸，请尝试以下解决方案。

1. 打开产品，取出所有卡纸。
2. 将适合作业的正确尺寸的纸张装入纸盘。
3. 确保已在产品控制面板上正确设置纸张尺寸和类型。
4. 确保已根据纸张尺寸正确调整了纸盘中的纸张导板。将导板调整到纸盘中的适当凹进。
5. 检查产品控制面板，看看产品是否在等待您确认手动进纸提示。装上纸，然后继续。
6. 纸盘上的滚筒可能已受到污染。用蘸有温水的无绒软布清洁滚筒。


产品一次拾取多张纸

如果产品一次从纸盘中拾起多张纸，请尝试以下解决方案。

1. 从纸盘中取出纸叠，将其弯曲并旋转 180 度，然后将其翻转过来。请勿展开纸张。将纸叠放回纸盘中。
2. 请在本产品上仅使用符合 HP 规格的纸张。
3. 使用无皱、无折痕或未受损的纸张。如有必要，使用不同纸包中的纸张。
4. 确保纸盘未装得太满。如果纸盘装得太满，请从中取出整叠纸，将纸叠弄平，然后再将部分纸装到纸盘中。
5. 确保已根据纸张尺寸正确调整了纸盘中的纸张导板。将导板调整到纸盘中的适当凹进。
6. 确保打印环境处于建议的规格范围内。


频繁发生或重复发生的卡纸现象

请按照以下步骤操作，解决频繁出现卡纸的问题。如果第一个步骤不能解决此问题，请继续执行下一步操作，直到您解决该问题。

1. 如果纸张卡在产品中，请清除卡纸，然后打印配置页以测试产品。
2. 检查是否已在产品控制面板上将纸盘配置为正确的纸张尺寸和类型。调整纸张设置（如有必要）。
3. 关闭产品，等候 30 秒钟，然后再次打开产品。
4. 打印清洁页以清除产品内部的多余碳粉。
 - a. 在产品控制面板上的主页屏幕上，轻触设置  按钮。
 - b. 轻触服务菜单。
 - c. 轻触清洁页按钮。

- d. 在出现提示时，装入普通纸或 A4 纸。
- e. 轻触**确定**按钮以开始清洁过程。

产品先打印一面，然后提示从出纸槽中取出纸，再保持相同方向将纸重新装入纸盘 1。等待此过程结束。丢弃打印的页面。

5. 打印配置页以检查产品。
 - a. 在产品控制面板上的主页屏幕上，轻触设置  按钮。
 - b. 轻触**报告**菜单。
 - c. 轻触**配置报告**按钮。

如果这些步骤都无法解决该问题，产品可能需要维修。请与 HP 客户支持联系。

防止卡纸

要减少卡纸次数，请尝试以下解决方案。

1. 请在本产品上仅使用符合 HP 规格的纸张。
2. 使用无皱、无折痕或未受损的纸张。如有必要，使用不同纸包中的纸张。
3. 使用以前未打印过或复印过的纸张。
4. 确保纸盘未装得太满。如果纸盘装得太满，请从中取出整叠纸，将纸叠弄平，然后再将部分纸装到纸盘中。
5. 确保已根据纸张尺寸正确调整了纸盘中的纸张导板。调整纸张导板，使其接触纸叠，但没有挤压纸叠。
6. 确保将纸盘完全插入产品中。
7. 在重磅纸、压纹纸或穿孔纸上打印时，请使用手动进纸功能，且一次只能送入一张纸。
8. 确保已针对纸张类型和尺寸正确配置纸盘。
9. 确保打印环境处于建议的规格范围内。

清除进纸盘中的卡纸

纸盘 1 卡纸。清除卡纸然后按下显示在产品控制面板上的 **[OK]** 消息。

1. 从纸盘中取出防尘盖。



2. 从进纸盘中取出纸叠。



3. 取出进纸盘区域内可看到的所有卡纸。使用双手取出卡纸，以免撕破纸张。



4. 将纸张重新装入进纸盘。确保纸张位于卡子下面并且低于最大高度指示器。



5. 重新装上纸盘防尘盖。




清除出纸槽中的卡纸

产品控制面板上会显示**出纸槽卡纸**消息。

1. 如果从出纸槽可看见纸张，请双手抓住其前缘将其慢慢取出。




2. 打开后挡盖，检查是否存在卡纸。



3. 取出所有卡纸。使用双手拉出纸张，以免撕破。



4. 合上后挡盖。



清除文档进纸器中的卡纸

产品控制面板上显示文档进纸器卡纸消息。


1. 如果从文档进纸器可看见纸张，请双手抓住其前缘将其慢慢取出。



2. 提起文档进纸器进纸盘。



3. 提起卡纸检查盖。



4. 取出所有卡纸。使用双手拉出纸张，以免撕破。



5. 关闭卡纸检查盖。



6. 合上文档进纸器进纸盘。



改善打印质量

- [使用不同软件程序打印](#)
- [设置打印作业的纸张类型设置](#)
- [检查碳粉盒状态](#)
- [校准产品以匹配颜色](#)
- [打印清洁页](#)
- [执行附加的打印质量故障排除](#)
- [检查碳粉盒是否损坏](#)
- [检查纸张和打印环境](#)
- [检查经济模式设置](#)
- [调整颜色设置 \(Windows\)](#)

使用不同软件程序打印

尝试通过不同的软件程序打印作业。如果页面打印正确，则可能是您正在从中打印的软件程序有问题。

设置打印作业的纸张类型设置

如果从软件程序中进行打印，而页面有以下任何问题，请检查纸张类型设置：

- 涂污的打印件
- 打印结果不清楚
- 深色打印件
- 卷曲纸张
- 有散开的点状碳粉
- 松散的碳粉
- 有几个微小的区域缺少碳粉

检查纸张类型设置 (Windows)

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 选择产品，然后单击**属性**或**首选项**按钮。
3. 单击**纸张/质量**选项卡。
4. 从**介质**：下拉列表中，选择正确的纸张类型。
5. 单击**确定**按钮以关闭**文档属性**对话框。在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。

检查纸张类型设置 (Mac OS X)

1. 单击**文件**菜单，然后单击**打印**选项。
2. 在**打印机**菜单中，选择本产品。
3. 默认情况下，打印驱动程序显示**份数和页数**菜单。打开菜单下拉列表，然后单击**装订**菜单。
4. 从**介质类型**下拉列表中选择一种类型。
5. 单击**打印**按钮。


检查碳粉盒状态

检查耗材状态页中的以下信息：


- 估计的碳粉盒剩余寿命百分比
- 大概剩余页数
- HP 碳粉盒的部件号
- 已打印页数

按照下列步骤打印耗材状态页：

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下**设置**  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - **报告**
 - **耗材状态**
3. 选择**打印耗材状态页**，然后按下 **OK** 按钮。


触摸屏控制面板

1. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**耗材**  按钮。
2. 轻触**报告**按钮以打印耗材状态页。


校准产品以匹配颜色

如果打印输出带有彩色阴影、模糊图形或色彩不良的区域，则可能需要校准产品以匹配颜色。从控制面板上的**报告**菜单中打印诊断页，检查颜色匹配情况。如果该页上的色块互不匹配，则需要校准产品。

LCD 控制面板


1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 打印质量
 - 校准颜色
3. 选择**立即校准**选项，然后按下 **OK** 按钮。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 打印质量
 - 颜色校准
3. 选择**立即校准**选项，然后按下 **OK** 按钮。


打印清洁页

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开**维修**菜单。
3. 选择**清洁模式**选项，然后按下 **OK** 按钮。

产品先打印一面，然后提示从出纸槽中取出纸，再保持相同方向将纸重新装入纸盘 1。等待此过程结束。丢弃打印的页面。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 轻触**维修**菜单。
3. 轻触**清洁页**按钮。


4. 在出现提示时，装入普通纸或 A4 纸。
5. 轻触**确定**按钮以开始清洁过程。

产品先打印一面，然后提示从出纸槽中取出纸，再保持相同方向将纸重新装入纸盘 1。等待此过程结束。丢弃打印的页面。


执行附加的打印质量故障排除

打印打印质量页

LCD 控制面板


1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 报告
3. 选择**打印质量报告**选项，然后按下 **OK** 按钮。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 打开**报告**菜单。
3. 轻触**打印质量页**选项，然后轻触 **OK** 按钮。

解释打印质量页

此页面包含五个色带，这些色带分成四组，如下图所示。通过检查每组，可将问题隔离到某个特定的碳粉盒。




部分	碳粉盒
1	黄色
2	青色
3	黑色
4	品红色

- 如果只有其中一组出现斑点或条纹，则请更换与该组关联的碳粉盒。
- 如果有多组出现斑点，请打印清洁页。如果这不能解决问题，请确定所有斑点的颜色是否始终相同，例如，是否所有五个色带中均出现了品红色斑点。如果所有斑点的颜色均相同，请更换该颜色的碳粉盒。
- 如果多个色带上出现条纹，请联系 HP。问题的根源可能在于碳粉盒以外的组件。

检查碳粉盒是否损坏

1. 从产品中取出碳粉盒，然后检查是否已取下密封胶带。
2. 抓住碳粉盒的两侧，轻摇碳粉盒，使碳粉分布均匀。
3. 检查内存芯片是否损坏。
4. 检查碳粉盒上的滚筒表面。

 **注意：**不要碰到碳粉盒上的滚筒。如果滚筒上有指纹，可能会导致打印质量问题。

5. 如果发现滚筒上有任何刮痕、指印或其他受损迹象，请更换碳粉盒。
6. 如果滚筒未受损，请轻轻摇晃碳粉盒几下，然后重新装入。打印数页，看看问题是否已解决。

检查纸张和打印环境

使用符合 HP 规格的纸张

如果遇到以下任何问题，请换用其它纸张：

- 打印颜色太浅或部分区域看上去褪色。
- 打印页面上出现碳粉斑点。
- 打印页面上出现碳粉污迹。
- 打印字符似乎变形。
- 打印的页面卷曲。

始终使用其类型和重量受本产品支持的纸张。此外，选择纸张时请遵循以下准则：

- 确保纸张质量优良，无划损、缺口、破损、污点、浮粒、灰尘、折皱、脱墨、订书钉和卷曲边。
- 使用以前未打印过的纸张。
- 使用激光打印机专用纸张。请勿使用仅适合喷墨打印机的纸张。
- 不要使用粗糙的纸张。一般而言，使用的纸张越光滑，打印质量就越好。

检查产品所处的环境

确认在产品的《保修和法律指南》中列出的环境规格内运行本产品。

检查经济模式设置

HP 建议不要一直使用经济模式。如果始终使用经济模式，则碳粉使用时间可能要比碳粉盒中机械部件的寿命还要长。如果打印质量开始降低到无法接受的程度，请考虑更换碳粉盒。

如果整个页面太暗或太亮，请执行这些操作步骤。

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 选择产品，然后单击**属性**或**首选项**按钮。
3. 单击**纸张/质量**选项卡，然后找到**质量设置**区域。
4. 如果整个页面太暗，请选择**经济模式**设置。

如果整个页面颜色太浅，请确保您使用正确的打印作业设置。

- 如果您打印照片，请选择**照片**选项。
 - 对于所有其他打印作业，选择**正常**选项。
5. 单击**确定**按钮以关闭**文档属性**对话框。在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。

调整颜色设置 (Windows)

更改颜色主题

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 选择产品，然后单击**属性**或**首选项**按钮。
3. 单击**高级**按钮。
4. 从**颜色主题**下拉列表中选择颜色主题。
 - **无**：不使用颜色主题。
 - **默认/sRGB**：此主题将产品设为在原始设备模式下打印 RGB 数据。使用此主题时，可在软件程序或操作系统中管理颜色，以确保正确着色。
 - **鲜明/sRGB**：本产品增强了中色调的颜色饱和度。打印商务图形时请使用此主题。
 - **照片 (sRGB)**：本产品将 RGB 颜色解释为如同使用数码彩扩机打印照片。它渲染的色彩比默认 (sRGB) 主题更深、更饱和。打印照片时请使用此主题。
 - **照片 (Adobe RGB 1998)**：此主题适合打印使用 AdobeRGB 色彩空间而非 sRGB 的数码照片。使用此主题时，请关闭软件程序中的颜色管理功能。
5. 单击**确定**按钮，关闭**高级选项**对话框，然后单击**确定**按钮，关闭**文档属性**对话框。在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。

更改颜色选项

1. 从软件程序中，选择**打印**选项。
2. 选择产品，然后单击**属性**或**首选项**按钮。
3. 单击**纸张/质量**选项卡。
4. 在**颜色**部分，选择**黑白**或**彩色**。

 **注**：如果选择**黑白**，则**高级选项**中的**灰度打印**设置自动更改为**仅使用黑色打印碳粉盒**选项。

5. 单击**确定**按钮以关闭**文档属性**对话框。在**打印**对话框中，单击**确定**按钮以打印作业。

改进复印和扫描质量

检查扫描仪玻璃板上是否有灰尘和污渍

随着时间的推移，碎屑颗粒可能会聚集到扫描仪玻璃板和白色塑料衬底上，这可能会影响性能。按以下过程清洁扫描仪。


1. 按电源按钮以关闭产品，然后从电源插座拔下电源线。
2. 打开扫描仪盖板。
3. 使用蘸有不含研磨料的玻璃清洁剂的软布或海绵清洁扫描仪盖板下的扫描仪玻璃板和白色塑料衬底。

⚠ 注意：不要在产品的任何部分中使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、酒精或四氯化碳，它们可能会损坏产品。不要将液体直接喷到玻璃板或压板上。它们可能会渗入和损坏产品。


4. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板和白色塑料部分以免出现污迹。
5. 将电源线连接至电源插座，然后按电源按钮以打开产品电源。

检查纸张设置

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 纸张设置
3. 选择默认纸张尺寸选项。
4. 选择纸盘 1 中所装纸张尺寸的名称，然后按下 OK 按钮。
5. 选择默认纸张类型选项。
6. 选择纸盘 1 中所装纸张类型的名称，然后按下 OK 按钮。

触摸屏控制面板


1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 打开以下菜单：
 - 系统设置
 - 纸张设置
3. 选择纸张尺寸选项，然后轻触纸盘 1 中所装纸张尺寸的名称。
4. 选择纸张类型选项，然后轻触纸盘 1 中所装纸张类型的名称。

检查图像调整设置


可使用以下图像调整设置：

- **亮度**：调整亮度/暗度设置。
- **对比度**：调整图像的最亮与最暗区域之间的对比度。
- **清晰度**：调整文本字符的清晰度。
- **颜色平衡**：调整红色、绿色和蓝色色调。

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下复印菜单  按钮。
2. 选择**图像调整**菜单。
3. 使用箭头按钮滚动浏览选项，选择您想要调整的设置。
4. 使用箭头按钮调整该项设置的值，然后按下 **OK** 按钮选择选项。
5. 调整其他设置，或者按下 **OK** 按钮，返回到复印主菜单。

触摸屏控制面板




1. 在主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
2. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**图像调整**选项。
3. 轻触您要调整的设置名称。
4. 轻触 **-** 或 **+** 按钮以调整设置的值，然后轻触 **OK** 按钮。
5. 调整其他设置，或者轻触后退  按钮，返回到复印主菜单。

针对文本或图片优化


可使用以下复印质量设置：

- **自动选择**：如果对复印质量要求不高，则可以使用此设置。此项为默认设置。
- **混合**：对同时包含文本和图形的文档使用此设置。
- **文本**：对所含内容大部分是文本的文档使用此设置。
- **图片**：对所含内容大部分是图形的文档使用此设置。

LCD 控制面板

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上。
2. 在产品控制面板上，按下复印菜单  按钮。
3. 选择**优化**菜单。
4. 使用箭头按钮滚动浏览选项，然后按下 **OK** 按钮选择选项。
5. 按下开始黑白复印  按钮或开始彩色复印  按钮，开始复印。

触摸屏控制面板

1. 将文档放在扫描仪玻璃板上。
2. 在产品控制面板的主页屏幕上，轻触**复印**按钮。
3. 轻触**设置**按钮，然后滚动查看并轻触**优化**按钮。轻触箭头按钮浏览选项，然后轻触选项以选中它。
4. 轻触后退  按钮，然后轻触**黑白**或**彩色**按钮，开始复印。

边到边复印

本产品不能进行完全的边到边打印。页面周围有 4 毫米的不可打印页边。

打印或扫描带裁剪边文档的考虑事项：

- 如果原件尺寸小于输出的复印件尺寸，请移动原件，使其与扫描仪上的图标指示的边角相距 4 毫米。在这个位置上重新复印或扫描。
- 当原件尺寸是您想要的输出复印件尺寸时，请使用**缩小/放大**功能减小图像尺寸，以使复印件不被裁剪。

清洁文档进纸器中的拾纸轮和分隔垫


如果文档进纸器遇到纸张处理问题，例如卡纸或多页进纸，请清洁文档进纸器的拾纸轮和分隔垫。

1. 提起文档进纸器进纸盘。



2. 使用蘸水的无绒布擦拭拾纸轮和分隔垫，以消除灰尘。

注意：不要在产品的任何部分中使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、酒精或四氯化碳，它们可能会损坏产品。不要将液体直接喷到玻璃板或压板上。它们可能会渗入和损坏产品。



3. 合上文档进纸器进纸盘。



改进传真图像质量

- [检查扫描仪玻璃板是否变脏或出现污迹](#)
- [检查发送传真分辨率设置](#)
- [检查亮度/暗度设置](#)
- [检查错误纠正设置](#)
- [检查适合页面设置](#)
- [清洁文档进纸器中的拾纸轮和分隔垫](#)
- [发送到不同的传真机](#)
- [检查发件人的传真机](#)

检查扫描仪玻璃板是否变脏或出现污迹


随着时间的推移，碎屑颗粒可能会聚集到扫描仪玻璃板和白色塑料衬底上，这可能会影响性能。按以下过程清洁扫描仪。

1. 按电源按钮以关闭产品，然后从电源插座拔下电源线。
2. 打开扫描仪盖板。
3. 使用蘸有无腐蚀性玻璃清洁剂的软布或海绵清洁扫描仪玻璃板、文档进纸器条带及白色塑料衬底。

⚠ 注意：不要在产品的任何部分中使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、酒精或四氯化碳，它们可能会损坏产品。不要将液体直接喷到玻璃板或压板上。它们可能会渗入和损坏产品。


4. 用软皮或纤维海绵擦干玻璃板和白色塑料部分以免出现污迹。
5. 合上扫描仪盖板。
6. 将电源线连接至电源插座，然后按电源按钮以打开产品电源。

检查发送传真分辨率设置

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**传真设置**。
3. 选择**高级设置**，然后选择**传真分辨率**。
4. 选择所需的分辨率设置，然后轻触 **OK**。

检查亮度/暗度设置


如果传真输出过浅或过深，请检查亮度/暗度设置，确保其适合传真作业。

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
3. 选择**调淡/加深**，然后调整您的传真作业的设置。

检查错误纠正设置

通常，本产品将在发送或接收传真的同时监控电话线路上的信号。如果本产品在传输期间检测到错误，并且错误纠正设置为**开启**，则本产品可以请求重新发送部分传真。错误纠正的出厂默认设置为**开启**。


仅当无法发送或接收传真并且可以容忍传输中出现错误时才能关闭纠错功能。当您试图向国外发传真或接收国外发来的传真时，或使用的是卫星电话连接时，关闭该设置可能会有用。

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**服务**，然后选择**传真服务**。
3. 选择**错误纠正**，然后选择**开启**。

检查适合页面设置

如果产品打印传真作业时超出了页面，则通过产品控制面板开启适合页面功能。

 **注：** 确保默认纸张尺寸设置与纸盘中装入的纸张尺寸一致。

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
3. 选择**适合页面**，然后选择**开启**。

清洁文档进纸器中的拾纸轮和分隔垫


如果文档进纸器遇到纸张处理问题，例如卡纸或多页进纸，请清洁文档进纸器的拾纸轮和分隔垫。

1. 提起文档进纸器进纸盘。



2. 使用蘸水的无绒布擦拭拾纸轮和分隔垫，以消除灰尘。

注意：不要在产品的任何部分中使用研磨剂、丙酮、苯、氨水、酒精或四氯化碳，它们可能会损坏产品。不要将液体直接喷到玻璃板或压板上。它们可能会渗入和损坏产品。



3. 合上文档进纸器进纸盘。



发送到不同的传真机

将传真作业发送到不同的传真机以查看其它传真机能否成功收到传真作业。

- 如果其他传真机成功地收到传真，请检查连接和原接收传真机上的设置。
- 如果其他传真机未能成功地收到传真，请检查您的产品上的传真设置。如果传真仍不成功，则可能电话线路上有干扰。尝试稍候重新发送传真。

检查发件人的传真机

请发件人调深发送传真所用机器的对比度设置，然后重新发送传真。

如果收到的传真质量仍然较差，请检查您的产品上的传真设置。

解决有线网络问题

检查以下项目，验证产品是否能与网络通信。开始之前，从产品控制面板打印配置页，然后查找此页中列出的产品 IP 地址。

- [物理连接不良](#)
- [计算机使用的本产品 IP 地址不正确](#)
- [计算机不能与产品通信](#)
- [产品使用的链路和双工设置不适合网络](#)
- [新软件程序可能引起兼容性问题。](#)
- [计算机或工作站可能设置不正确。](#)
- [产品被禁用或其它网络设置不正确](#)

 **注：**HP 不支持对等网络，因为此功能是 Microsoft 操作系统的功能，而不是 HP 打印驱动程序的功能。有关详细信息，请访问 Microsoft，网址为 www.microsoft.com。

物理连接不良

1. 检查是否使用正确长度的电缆将产品连接至正确的网络端口。
2. 检查电缆连接是否牢固。
3. 查看产品背面的网络端口连接，检查琥珀色活动指示灯和绿色的链路状态指示灯是否亮起。
4. 如果问题继续存在，请试用其它电缆或集线器上的其它端口。

计算机使用的本产品 IP 地址不正确

1. 打开打印机属性，然后单击端口选项卡。检查是否选择了产品的当前 IP 地址。产品 IP 地址列在产品配置页上。
2. 如果使用 HP 标准 TCP/IP 端口安装本产品，请选中以下复选框：**Always print to this printer, even if its IP address changes**（始终打印到此打印机，即使其 IP 地址已更改）。
3. 如果使用 Microsoft 标准 TCP/IP 端口安装本产品，请使用主机名而不是 IP 地址。
4. 如果 IP 地址正确，请删除产品，然后重新添加。

计算机不能与产品通信

1. PING 网络以测试其通信情况。

- a. 在计算机上打开命令行提示符。对于 Windows，请依次单击**开始**和**运行**，键入 `cmd`，然后按下 **Enter**。
 - b. 先后键入 `ping` 及您产品的 IP 地址。
对于 Mac OS X，请打开网络实用程序，然后在 **Ping** 窗格的正确字段中填入 IP 地址。
 - c. 如果窗口显示往返时间，则表明网络运行正常。
2. 如果 ping 命令失败，请检查是否打开了网络集线器，然后检查网络设置、产品及计算机是否全部配置为使用同一网络。

产品使用的链路和双工设置不适合网络

Hewlett-Packard 建议将这些设置保留为自动模式（默认设置）。如果更改了这些设置，则必须根据您的网络作出相应的更改。

新软件程序可能引起兼容性问题。

确认任何新软件程序均安装正确，并且其使用的打印驱动程序正确无误。

计算机或工作站可能设置不正确。

1. 检查网络驱动程序、打印驱动程序和网络重定向设置。
2. 检查操作系统是否配置正确。

产品被禁用或其它网络设置不正确

1. 查看配置页以检查网络协议的状态。如有必要请启用它。
2. 如有必要，请重新配置网络设置。

解决无线网络问题

- [无线连接检查清单](#)
- [完成无线配置后产品不打印](#)
- [产品不打印且计算机安装了第三方防火墙](#)
- [移动无线路由器或产品后无线连接不起作用](#)
- [无法将多台计算机连接至无线产品](#)
- [无线产品在连接至 VPN 时断开通信](#)
- [网络未显示在无线网络列表中](#)
- [无线网络未运行](#)
- [执行无线网络诊断测试](#)
- [减少无线网络干扰](#)

无线连接检查清单

- 验证是否未连接网线。
- 验证产品和无线路由器均已开启且接通电源。同时确保已开启产品中的无线电。
- 验证服务集标识符 (SSID) 是否正确。打印配置页以确定 SSID。如果不确定 SSID 是否正确，请再次运行无线设置。
- 通过安全的网络，确保安全信息是正确的。如果安全信息不正确，请再次运行无线设置。
- 如果无线网络运行正常，请尝试访问无线网络中的其它计算机。如果网络可访问互联网，请尝试通过无线连接连接至互联网。
- 验证本产品与无线接入点（在使用 WPA 安全性的网络上）的加密方法（AES 或 TKIP）是否相同。
- 验证产品是否处于无线网络覆盖范围之内。对于大多数网络，产品必须处于无线接入点（无线路由器）的 30 米范围之内。
- 验证是否没有阻断无线信号的障碍物。移除接入点与产品之间的任何较大金属物体。产品与无线接入点之间没有包含金属或混凝土的撑杆、墙壁或支撑柱。
- 验证产品是否远离可能干扰无线信号的电子设备。许多设备可能干扰无线信号，包括电机、无绳电话、安全系统摄像头、其它无线网络及某些蓝牙设备。
- 确认计算机上安装了打印驱动程序。
- 验证是否已选择正确的打印机端口。
- 验证计算机与产品是否连接至同一无线网络。
- 对于 Mac OS X，确认无线路由器支持 Bonjour。

完成无线配置后产品不打印

1. 确保产品已开机且处于就绪状态。
2. 关闭计算机上的任何第三方防火墙。
3. 确保无线网络运行正常。
4. 确保计算机运行正常。如有必要，重新启动计算机。
5. 确保可通过网络上的计算机打开产品的 HP 内嵌式 Web 服务器。

产品不打印且计算机安装了第三方防火墙

1. 用制造商提供的最新更新程序更新防火墙。
2. 如果在您安装产品或尝试打印时程序要求访问防火墙，请确保允许程序运行。
3. 暂时关闭防火墙，然后在计算机上安装无线产品。安装完无线产品后，启用防火墙。

移动无线路由器或产品后无线连接不起作用

1. 确保路由器或产品与您的计算机连接至同一网络。
2. 打印一张配置页。
3. 将配置页上的服务集标识符 (SSID) 与计算机打印机配置中的 SSID 进行比较。
4. 如果数字不同，则表明设备未连接至同一网络。重新配置产品的无线设置。

无法将多台计算机连接至无线产品

1. 确保其它计算机也处于无线覆盖范围之内，且无阻碍信号的障碍物。对于大多数网络，无线接入点的无线覆盖范围不超过 30 米。
2. 确保产品已开机且处于就绪状态。
3. 关闭计算机上的任何第三方防火墙。
4. 确保无线网络运行正常。
5. 确保计算机运行正常。如有必要，重新启动计算机。

无线产品在连接至 VPN 时断开通信

- 通常不能同时连接至 VPN 和其它网络。

网络未显示在无线网络列表中

- 确保无线路由器已开启且已接通电源。
- 网络可能被隐藏。但是，您仍可连接到隐藏的网络。


无线网络未运行

1. 确保未连接网线。
2. 要检查网络是否已断开通信，请尝试将另一台设备连接至网络。
3. PING 网络以测试其通信情况。
 - a. 在计算机上打开命令行提示符。对于 Windows，请依次单击**开始**和**运行**，键入 `cmd`，然后按下 **Enter**。
 - b. 键入 `ping`，然后在其后键入路由器的 IP 地址。
对于 Mac OS X，请打开网络实用程序，然后在 **Ping** 窗格的正确字段中填入 IP 地址。
 - c. 如果窗口显示往返时间，则表明网络运行正常。
4. 确保路由器或产品与计算机连接至同一网络。
 - a. 打印一张配置页。
 - b. 将配置报告上的服务集标识符 (SSID) 与计算机打印机配置中的 SSID 进行比较。
 - c. 如果数字不同，则表明设备未连接至同一网络。重新配置产品的无线设置。


执行无线网络诊断测试

从产品控制面板中可运行诊断测试，其中提供有关无线网络设置的信息。

LCD 控制面板

1. 在产品控制面板上，按下设置  按钮。
2. 选择**网络设置**，然后选择**无线菜单**。
3. 选择**网络测试**，然后按下**确定**按钮。产品将打印一个测试页，其中显示测试结果。

触摸屏控制面板

1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**网络设置**，然后选择**无线菜单**。
3. 选择**运行网络测试**。产品将打印一个测试页，其中显示测试结果。

减少无线网络干扰


以下提示有助于减少无线网络干扰：

- 让无线设备远离较大的金属物体（例如，档案柜）和其它电磁设备（例如，微波炉和无绳电话）。这些物体可能会干扰无线电信号。
- 让无线设备远离大型砖石结构和其它建筑物。这些物体可能会吸收无线电波并降低信号强度。
- 将无线路由器放在网络中无线产品工作范围内的中心位置。

解决传真问题

- [检查硬件设置](#)
- [传真发送速度慢](#)
- [传真质量较差](#)
- [传真被截切或打印在两页上](#)

检查硬件设置

- 可以使用多种不同的修复方法。在执行完每个建议操作后，重试发送传真，看看问题是否解决。
 - 为了在解决传真问题的过程中达到最佳效果，请务必将本产品上的电话线直接连接至墙上电话插孔中。断开其它所有设备与本产品的连接。
1. 检查电话线是否连接至本产品背面的正确端口中。
 2. 通过传真测试检查电话线路是否正常：
 - a. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 - b. 选择 [服务](#)，然后选择 [传真服务](#)。
 - c. 选择 [运行传真测试](#)。产品打印传真测试报告。

这份报告包含以下可能的结果：


 - **通过**：此报告包含当前传真的所有设置，供您查看。
 - **失败**：此报告指示错误的性质，并提供有关如何解决问题的建议。
 3. 检查产品固件是否最新：
 - a. 访问 www.hp.com/support。
 - b. 单击 [驱动程序和软件](#)，在窗口中键入您的产品编号，然后单击 [搜索](#)。如有必要，请在类似产品列表中单击您的型号。

此时会打开 [软件和驱动程序下载](#) 页面。
 - c. 从下拉菜单中选择您的操作系统，然后单击 [下一步](#)。
 - d. 单击 [固件](#) 旁边的加号，然后单击 [HP LaserJet 固件更新实用程序](#)。
 - e. 单击 [下载](#)。
 - f. 下载完成后，请按照屏幕上的说明来安装并运行该实用程序。

该实用程序将检查适用于您的 HP 产品的固件更新。如果发现更新，该实用程序就会安装可用的更新。
 - g. 固件更新完成后，尝试重新发送传真。
 4. 检查安装本产品软件时是否设置了传真功能。

从计算机的 HP 程序文件夹中，运行“传真设置实用程序”。

5. 检查电话服务是否支持模拟传真。


 **注：** HP 产品经专门设计，可与模拟电话服务配合使用。

- 如果使用的是 ISDN 或数字 PBX，请咨询服务提供商如何配置模拟传真线路。
- 如果使用的是 VoIP 服务，请通过控制面板将**传真速度**更改为**慢速 (V.29)**。咨询服务提供商是否支持传真功能以及建议的传真调制解调器速度是多少。有些公司可能会要求使用适配器。
- 如果使用的是 DSL 服务，请确保电话线路与产品的连接中含有滤波器。如果没有，请与 DSL 服务提供商联系或者买一个 DSL 滤波器。如果已经安装 DSL 滤波器，请换一个，因为这些滤波器可能有故障。


6. 如果错误仍然存在，请在随后的部分中了解详细的问题解决办法。


传真发送速度慢


产品所连接的电话线路质量差。

- 在线路状况改善后重新尝试发送传真。
- 咨询电话服务提供商，看看该线路是否支持传真。
- 使用白纸作为原件。不要使用彩色纸，如灰色、黄色或粉红色的纸。
- 将较大的传真作业分成几个小作业，然后分别传真它们。
- 关闭**错误纠正**设置：
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**服务**，然后选择**传真服务**。
 3. 选择**错误纠正**，然后选择**关闭**。

 **注：** 关闭错误纠正会降低图像质量。


- 提高**传真速度**设置：
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
 3. 选择**传真速度**，然后选择正确的设置。
- 在控制面板上将传真设置更改为较低分辨率：


 **注：** 发送较高分辨率的传真要比发送较低分辨率的传真花费的时间长。


1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
3. 选择**传真分辨率**，然后选择正确的设置。

传真质量较差



传真模糊或颜色较淡。

- 发送传真时增加传真分辨率。分辨率不会影响收到的传真。
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
 3. 选择**传真分辨率**，然后选择正确的设置。

 **注：**增加分辨率将减慢传输速度。

- 从控制面板上启用**错误纠正**设置。
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**服务**，然后选择**传真服务**。
 3. 选择**错误纠正**，然后选择**开启**。
- 检查碳粉盒，如有必要，请进行更换。
- 请发件人调深发送传真所用机器的对比度设置，然后重新发送传真。

传真被截切或打印在两页上

- 设定**默认纸张尺寸**设置。会根据**默认纸张尺寸**设置将传真打印在单一尺寸纸上。
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**系统设置**，然后选择**纸张设置**。
 3. 选择**纸张尺寸**，然后选择正确的设置。
- 为传真所用纸盘配置纸张类型和尺寸。
- 启用**适合页面**设置，在 Letter 或 A4 尺寸纸张上打印较长的传真。
 1. 从产品控制面板上的主页屏幕中，轻触设置  按钮。
 2. 选择**传真设置**，然后选择**高级设置**。
 3. 选择**适合页面**，然后选择**开启**。

 **注：**如果关闭**适合页面**设置，并且**默认纸张尺寸**设为 Letter，则 Legal 尺寸的原件将打印在两页上。

9 部件、耗材和附件

- [订购部件、附件和耗材](#)
- [客户自助维修部件](#)
- [附件](#)

请转至 www.hp.com/support/ljMFPM176series 或 www.hp.com/support/ljMFPM177series 以了解您产品的 HP 全包帮助：

- 解决问题。
- 下载软件更新。
- 加入支持论坛。
- 查找保修和监管信息。

您也可以转至 www.hp.com/support 以了解全球支持和其他 HP 产品。

订购部件、附件和耗材

HP 原装碳粉盒和纸张	www.hp.com/go/suresupply
订购原装 HP 部件或附件	www.hp.com/buy/parts
通过服务或支持提供商订购	请与 HP 授权的服务或支持提供商联系。

客户自助维修部件

您的产品可以使用以下客户自助维修部件。

- 以**必需**自助更换件形式列出的部件由客户负责安装，除非您愿意付费让 HP 服务人员进行维修。对于这些部件，依照 HP 产品保修协议不提供现场或返回维修中心支持。
- 在产品保修期内可要求 HP 服务人员安装以**可选**自助更换件形式列出的部件，不另行收费。

项目	说明	自助更换选项	部件号
HP 130A 黑色 LaserJet 碳粉盒	替换黑色碳粉盒	必需	CF350A
HP 130A 青色 LaserJet 碳粉盒	替换青色碳粉盒	必需	CF351A
HP 130A 品红色 LaserJet 碳粉盒	替换品红色碳粉盒	必需	CF352A
HP 130A 黄色 LaserJet 碳粉盒	替换黄色碳粉盒	必需	CF353A
成像鼓	更换用成像鼓	必需	CE314A
拾纸轮套件	进纸盘的备用拾纸轮	必需	CF547-65001
分隔垫套件	进纸盘的备用分隔垫	必需	CF547-65010
拾纸盘	备用进纸盘	必需	CF547-65011
送纸盘	备用出纸盘	必需	CF547-65012
防尘罩	进纸盘的备用防尘罩	必需	CF547-65013

附件

项目	说明	部件号
USB 电缆	2 米标准 USB 兼容设备接口	C6518A

索引

A

AirPrint 31

B

帮助, 控制面板 72

标签

打印 (Windows) 24

玻璃板, 清洁 88

部件号

耗材 104

客户自助维修 104

维护套件 104

C

成像鼓

更换 66

出纸槽

定位 4

传真故障排除

硬件设置 100

D

打印质量

改善 82

打印质量页

打印 85

解释 85

电源接口

定位 5

订购

耗材和附件 104

端口

定位 5

F

份数, 更改 34

附件

部件号 104

订购 104

复印

单份副本 34

多份副本 34

设置纸张尺寸和类型 88

双面文档 35

文档边缘 90

针对文本或图片优化 89

质量, 调整 36

复印质量

改进 88

G

盖板, 定位 4

更换成像鼓 66

更换碳粉盒 62

工厂默认设置, 恢复 73

故障排除

传真 100

进纸问题 74

卡纸 75

网络问题 95

无线网络 97

有线网络 95

H

HP ePrint 30

HP ePrint 软件 30

HP Utility 54

HP Utility (Mac)

Bonjour 54

功能 54

HP Utility, Mac 54

HP Web 服务

启用 51

应用程序 51

HP 内嵌式 Web 服务器

打开 56

更改密码 56

HP 扫描软件 (Mac) 39

HP 扫描软件 (Windows) 38

HP 设备工具箱, 使用 52

HP 无线直接打印 32

耗材

不足时使用 60

部件号 104

低阈值设置 60

订购 104

更换成像鼓 66

更换碳粉盒 62

状态, 使用 HP Utility (Mac) 查看 54

耗材状态

检查 83

耗材状态页

打印 83

恢复工厂默认设置 73

J

检查清单

无线连接 97

接口端口

定位 5

节约设置 58

进纸盘

装入 15

经济模式设置 58, 86

K

开/关按钮, 定位 4

开关, 定位 4

客户自助维修

部件号 104

控制面板

LCD 按钮和指示灯 6

帮助 72

触摸屏按钮和指示灯 7

- 定位 4
- 主屏幕 8
- L**
- 联机帮助, 控制面板 72
- M**
- Macintosh
 - HP Utility 54
 - 每分钟页数 2
 - 每张多页
 - 打印 (Mac) 28
 - 每张纸上的页面
 - 选择 (Mac) 28
 - 选择 (Windows) 22
 - 每张纸上多个页面
 - 打印 (Windows) 22
- 默认, 恢复 73
- N**
- 内存
 - 随附 2
- 内嵌式 Web 服务器
 - 打开 56
 - 更改密码 56
- Q**
- 卡纸
 - 原因 75
- 清洁
 - 玻璃板 88
 - 送纸道 84
- 驱动程序
 - 纸张类型 13
- R**
- 软件
 - HP Utility 54
- S**
- 扫描
 - 从 HP 扫描软件 (Mac) 39
 - 从 HP 扫描软件 (Windows) 38
- 扫描仪
 - 玻璃板清洁 88
- 扫描质量
 - 改进 88
- 设置
 - 工厂默认设置, 恢复 73
- 拾纸问题
 - 解决 74
- 手动双面打印
 - Mac 27
 - Windows 20
- 双面打印 35
 - Mac 27
 - Windows 20
- 手动 (Mac) 27
- 手动 (Windows) 20
- 手动, Windows 20
- 双面打印 (双面)
 - Windows 20
- 双面复印 35
- 锁定
 - 产品 57
- T**
- 碳粉
 - 剩余量 83
- 碳粉盒
 - 更换 62
 - 检查是否损坏 86
 - 碳粉不足时使用 60
 - 碳粉不足阈值设置 60
- 特殊纸张
 - 打印 (Windows) 24
- 投影胶片
 - 打印 (Windows) 24
- W**
- Web 服务
 - 启用 51
 - 应用程序 51
- 网络
 - 安装产品 50
 - 密码, 更改 56
 - 密码, 设置 56
 - 型号支持 2
- 网络安装 50
- 维护套件
 - 部件号 104
- 文档进纸器 35
 - 复印双面文档 35
- 无线网络
 - 故障排除 97
- 无线网络干扰 99
- X**
- 休眠延迟
 - 设置 58
- Y**
- 颜色匹配, 校准 84
- 颜色选项
 - 更改, Windows 87
- 颜色主题
 - 更改, Windows 87
- 应用程序
 - 下载 51
- 应用程序菜单 51
- 硬件设置
 - 传真故障排除 100
- Z**
- 在两面打印
 - Windows 20
- 支持的纸张尺寸 12
- 纸槽, 输出
 - 定位 4
- 纸盘
 - 定位 4
 - 随附 2
- 纸盘 1
 - 方向 16
- 纸张
 - 订购 104
 - 卡塞 75
 - 选择 86
 - 支持的尺寸 12
 - 支持的类型 13
- 纸张类型
 - 选择 (Mac) 28
 - 选择 (Windows) 24
- 主屏幕, 控制面板 8
- 装入
 - 进纸盘 15
- 状态
 - HP Utility, Mac 54
 - 主屏幕, 控制面板 8



CZ165-91006

